

## **Приложение Б (Обязательное) ИНСТРУКЦИЯ**

### **по укладке и уходу за покрытием ПВХ «TRAVERTINE»**

#### **Общие требования**

Настоящая инструкция по укладке и уходу за покрытием ПВХ «TRAVERTINE», распространяется на производство работ по устройству полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В включая детские и медицинские учреждения.

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13, СНиП 2.04.05, СНиП 3.01.04, СНиП 3.04.01, Технических требований и правил «Полы».

#### **Рекомендуется**

При устройстве пола применять покрытие ПВХ «TRAVERTINE» одной серии. Номер серии (series), номер рулона указаны на этикетке. При укладке на больших площадях следует производить укладку рулонов последовательно в увеличивающемся порядке по номеру серии (series) и номеру рулонов.

#### **Важно**

При укладке полотна покрытия должны укладываться в противоположных друг другу направлениях.

#### **Не рекомендуется**

Согласно СНиП 2.03.13 покрытие ПВХ «TRAVERTINE» не рекомендуется применять в помещениях с интенсивным механическим воздействием и интенсивным воздействием абразивных материалов, жиров, масел и воды.

Не рекомендуется применять покрытие ПВХ «TRAVERTINE» на полах с подогревом, температура которых превышает плюс 27 °С.

#### **Подготовка покрытия ПВХ «TRAVERTINE»**

Покрытие ПВХ «TRAVERTINE» доставляется на объекты укладки с учетом всех мер предосторожностей, обеспечивающих защиту материала от повреждений, увлажнения и загрязнений.

Распаковку рулонов покрытия ПВХ «TRAVERTINE» следует производить при температуре не ниже плюс 15 °С. В случае транспортирования его при температуре от 0 °С до плюс 10 °С распаковывать следует не менее чем через 24 часа, а при температуре ниже 0 °С - не менее чем через 48 ч после переноса рулонов покрытия ПВХ «TRAVERTINE» в теплое помещение.

#### **Требования к помещению**

Устройство пола должно проводиться в помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустройств и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ.

Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60 %.

Сквозняки в помещении не допускаются (СНиП 3.04.01 п.4.4; Технические требования и правила «Полы» п.8.19.9).

Устройство пола допускается при температуре не ниже плюс 15 °С, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ (СНиП 3.04.01 п.4.3).

#### **Требования к основанию**

Основанием, на которое укладывается покрытие ПВХ «TRAVERTINE», может служить стяжка на основе гипсовых, цементных и полимерных композиций (Технические требования и правила «Полы» п.5.26).

Влажность гипсовой, цементной и полимерной стяжек должна быть не более 5 % (Технические требования и правила «Полы» п.8.19.9.).

Для подготовки основания необходимо провести его обеспыливание и огрунтовку по всей поверхности без пропусков (СНиП 3.04.01 п.4.10. п.4.11., Технические требования и правила «Полы» п.8.19.12).

Выравнивание поверхности основания рекомендуется производить выравнивающими смесями/составами для соответствующего вида стяжки с соблюдением инструкции производителя.

Основание пола должно быть ровным, сухим, чистым, прочным, без трещин, раковин, устойчивым к колебаниям температуры.

### **Не допускается**

Укладывать покрытие ПВХ «TRAVERTINE» на ранее уложенное поливинилхлоридное покрытие, на основание, окрашенное масляной краской, на древесноволокнистые плиты (ДВП) или фанеру, которые деформируются при изменении температуры и влажности воздуха.

### **Общие требования к укладке**

#### **Рекомендация**

При укладке покрытия ПВХ «TRAVERTINE» следует руководствоваться Техническими требованиями и правилами «Полы» п.8.19.

Перед укладкой покрытия ПВХ «TRAVERTINE» необходимо выполнить следующие операции:

- Провести замер помещения по самой большой длине и ширине, учитывая выступы и дверные проемы;
- Просчитать требуемый метраж покрытия ПВХ «TRAVERTINE» для укладки с учетом подрезки.

### **Рекомендуемые инструменты для укладки**

- Для разметки помещения - рулетка, карандаш, линейка.
- Для резки – нож-дельфин, нож трапециугольный,
- Для укладки – кромковтирочный молоток, зубчатый шпатель для клея (вставка А2), доска притирочная, гладкий валик весом 45 кг (70 кг)

### **Рекомендуемые материалы**

Акриловый водно-дисперсионный клей для ПВХ покрытий.

### **План укладки**

#### Подготовка покрытия ПВХ «TRAVERTINE»

Раскатать покрытие ПВХ «TRAVERTINE» на ровном, чистом и сухом основании и оставить для вылежки не менее двух суток при температуре не ниже плюс 15 °С.

**Запрещается!** При раскатке рулона покрытия ПВХ «TRAVERTINE» протаскивать полотно с трением лицевой стороны об основание пола во избежание повреждений его лицевой поверхности.

Измерить помещение и совмещая рисунок полотен покрытия ПВХ «TRAVERTINE» произвести его раскрой.

#### Нанесение клея

Изучить инструкцию по применению используемого клея.

Использовать клей согласно рекомендаций производителя клея.

Средний расход клея (250 – 300) гр/м<sup>2</sup>.

Наносить клей с помощью зубчатого шпателя для клея (вставка А2) равномерно по всей площади).

Площадь сегмента для нанесения клея зависит от «Рабочего времени клея». «Рабочее время клея» - время, в течение которого клей сохраняет свои адгезионные свойства.

**Важно!** Если на площадь с нанесенным клеем не успели уложить покрытие ПВХ «TRAVERTINE» и «Рабочее время клея» истекло, то его необходимо полностью удалить с основания, а затем нанести вновь.

#### Укладка покрытия ПВХ «TRAVERTINE»

На подготовленное основание уложить, совмещая рисунок, полотна покрытия ПВХ «TRAVERTINE» встык, избегая зазора между кромками полотен больше 0,3 мм. Завернуть полотно линолеума, нанести на основание зубчатым шпателем клей, выдержать время в соответствии с рекомендациями производителя клея, уложить полотно на основание и гладким металлическим валиком прокатать всю поверхность пола от середины к краю кроме стыка. Аналогично повторить данную операцию для другого полотна.

После завершения укладки, покрытие ПВХ «TRAVERTINE» оставить до полного высыхания клея, согласно рекомендаций производителя клея.

После приклейки полотен покрытия ПВХ «TRAVERTINE» стыки проварить методом горячей сварки.

Места примыкания покрытия ПВХ «TRAVERTINE» к стенам и перегородкам укрепить плинтусами.

Укладка покрытия ПВХ «TRAVERTINE» без шва выполняется аналогично укладке со швом, исключая операции по совмещению рисунка, сварке шва.

Эксплуатация пола возможна через 72 часа после окончания всех работ по укладке.

### **Подготовка к эксплуатации**

Перед началом эксплуатации пола необходимо тщательно очистить его поверхность от возможных остатков клея. В зависимости от интенсивности загрязнений рекомендуется использовать:

- Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажного плоского «мопа» из микрофибры с применением моющего средства (по уходу за ПВХ покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.

- Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150 – 200) об/мин) и белого пад (круга), с применением моющего средства (по уходу за ПВХ покрытием перед сдачей в эксплуатацию) согласно инструкции производителя.

### **Уход при эксплуатации**

Для защиты покрытия ПВХ «TRAVERTINE» от загрязнений рекомендуется использовать:

- металлическую сетку перед входом – для очищения грязи с подошв обуви;

- плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;

- ворсистый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь.

Для ежедневной уборки рекомендуется сухая и/или влажная уборка.

Сухая уборка проводится с использованием плоского «мопа» из микрофибры или пылесоса.

Влажная уборка предусматривает:

- Ручную влажную уборку с использованием влажной тряпки или влажного плоского «мопа» из микрофибры с применением моющего средства по уходу за покрытием ПВХ «TRAVERTINE» согласно инструкции производителя.

- Механическую влажную уборку (для улучшения качества уборки, особенно на больших площадях) с использованием однодисковой машины (скорость вращения (150 – 200) об/мин) и белого пад (круга) с применением специализированного моющего средства по уходу за покрытием ПВХ «TRAVERTINE» согласно инструкции производителя.

### **Важно!**

Если на поверхности покрытия ПВХ «TRAVERTINE» имеется большое количество сухих твердых частиц земли или песка, то для предотвращения повреждения поверхности покрытия перед влажной уборкой рекомендуется выполнить сухую уборку.

### **Не рекомендуется**

Использовать бытовые универсальные чистящие, моющие, отбеливающие (хлорсодержащие) средства, абразивные материалы, растворители.

### **Защита при эксплуатации**

#### Рекомендуется.

Для предохранения покрытия ПВХ «TRAVERTINE» от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.

При передвижении тяжелых предметов по покрытию ПВХ «TRAVERTINE» во избежание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный материал.

При попадании на поверхность покрытия ПВХ «TRAVERTINE» веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его раствором.

Не рекомендуется

Длительный контакт с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.